

S11 Plus (How to Operate) 簡易操作方法 - 分解可能モデル

バッテリー収納の開け方・電源ON/OFF


① シートを外しバッテリー収納カバーを開ける



レバーを下げながらシートを上へ引いて電池ボックスを取り外します。

② バッテリーを2個設置し赤と黒の端子を接続し最後に車両側とバッテリー側のカプラーを繋げる
注意1：バッテリーの接続時は赤端子から接続
注意2：バッテリーの取外時は黒端子から外す

※バッテリー収納カバーを元に戻し閉める



※鉛電池
オプション
※リチウム電池 13.4Ah

③ 鍵を右に回し(時計回り)電源をON
※電源ONでライトと電池残量の表示が点灯します
※使用後は電源の消し忘れにご注意ください



④ ロックレバー(電磁ブレーキ)の位置設定
※レバー上向き(赤)フリーで手押し可能
※レバー下向き(黒)ロックで手押し不可



※ロックレバーは左後輪の横にあります
注意：ロックレバーがフリーの場合、モーターは作動しません(Powerエラー点滅)

充電方法：


充電口(カバーを回して開きます)
※家庭用コンセントで充電可能です
※充電器を差し込む際はピンの向きを確認してください

機能説明・運転方法：(速度モード&調整・操作方法)

- ① ウィンカー表示
- ② バッテリー残量表示
- ③ ライトボタン/点灯表示
- ④ ホーンボタン

速度調整ジョグ

低速モード || 高速モード (最大9km/h)



黒レバーを引いて後進 赤レバーを引いて前進
※基本動作としてはアクセルレバーを人差し指で引く操作になります(レバーを離すと回生ブレーキがかかり車両は停止します)



アジャスターレバーでハンドルの前後の調整

※レバーを倒しながらハンドルの位置を調整してください



※ハンドル位置が決まったらレバーを戻します

安全ベルト(マジックテープ式)
※リチウム電池仕様



分解方法


① シートを取り外す



② バッテリーボックスを取り外す



③ フレームリリースレバーを持ち上げ、フレームフックがフレームパイプから離れたのを確認したら、2つのセクションを慎重にゆっくりと分離します。



④ レバーを倒しながらハンドルを寝かせます
※ハンドル位置が決まったらレバーを戻します



⑤ 分解が完了車両等に積載し運搬することができます
※組み立ては、分解と逆の手順で行います

