

S19F (How to Operate) 簡易操作方法

車体を開く

- 1 車体を図のように倒す
- 2 折り畳みロックレバーを踏みながら...
- 3 踏みながら... ハンドルを起こす
※シートを持ちながらハンドルを
引き上げて”カチッ”と音になるまで
完全に固定される様に起こしてください
- 4 完全に固定されている事を確認する

運転方法：（ハンドル高さ調整・ロックレバー・電源On/Off・速度調整・操作方法）

- 1 グリップを緩めて高さ調整
- 2 ロックレバーの位置設定
- 3 鍵を時計回りで電源On(点灯)
- 4 低速モード
- 高速モード(最大6km/h)
- 5 黒レバーを押してバック 赤レバーを押して前進

注意：調整後はしっかり締めてください

※レバー上向き(赤)フリーで手押し可能
※レバー下向き(黒)ロックで手押し不可

注意：ロックレバーがフリーの場合、
モーターは作動しません(Powerエラー点滅)

※ジョグの回転幅で速度調整可能

※基本動作としてはアクセルレバーを親指で押す操作になります
(レバーを離すと再生ブレーキがかかり停止します)

車体を折り畳む

- 1 背もたれを倒す
- 2 折り畳みロックレバーを踏みながら...
- 3 踏みながら... ハンドルを畳む
※シートを持ちながらハンドルを倒して
”カチッ”と音になるまで
完全に固定される様に畳んでください
- 4 完全に固定されている事を確認する
- 5 持ち手を持って引き上げて移動可能

バッテリー（ボックス）取り付け・取り外し

- 1 鍵で開錠し、バッテリーボックスを車体から取り外す
- 2 バッテリーボックスを車体に取り付けて、鍵で施錠する

開錠位置

取っ手を引っ張って取り外す

取っ手を持って取り付ける

施錠位置

充電方法

充電口（カバーを回して開きます）

※バッテリーボックスを車体から外しご自宅で充電可能