

## S21F (How to Operate) 簡易操作方法

### バッテリー収納の開け方・接続


1 車体を下図のように倒す



2 右側後方のバッテリーカバーを開ける



3 先ず青コネクタを繋いでから黒コネクタを繋ぐ



4 配線をバッテリー脇にまとめカバーを閉じる



### 車体を開く・折り畳む (全自動・リモコン操作可能)

5 鍵を下図のようにONにする (バッテリー残量が点灯)



バッテリー残量表示

6 鍵を下図のようにOFFにする



注意：鍵をON→OFFの順番に回し、OFFの状態でのみ車体の開閉が可能です

※折り畳む時も鍵のON→OFF操作が必要です  
※付属のリモコン操作でも車両の開閉は可能です

7 右側後方の緑色のボタンを押して車体を開く  
左側後方の赤色のボタンを押して車体を折り畳む



注意1：開閉時に押したボタンを再度押すと強制停止が可能です  
注意2：折り畳む際は必ず背もたれが倒れている事を確認してください

8 完全に車体が開き乗車準備完了



### 運転方法：(ハンドル高さ調整・電源&ライトON/OFF・速度調整・操作方法)

1 グリップを緩めて高さ調整



注意：調整後はしっかり締めてください

2 図のようにキーを回し電源をON



注意：車体を折り畳む時は電源をOFF

3 黒レバーを人差し指で引いてバック 赤レバーを引いて前進  
※基本動作としてはアクセルレバーを人差し指で引く操作になります  
(レバーを離すと回生ブレーキがかかり車両は停止します)



バック

前進

↑ 警報機 ↑ ライトスイッチ

ジョグの位置にて速度モード調整可能  
※反時計回り：低速モード  
※時計回り：高速モード(最大6km/h)

### 充電方法

充電口 (カバーを回して開きます)



※車体を折り畳みご自宅の家庭用コンセントで充電可能です  
※充電は車両からのみ可能です  
※充電は車両の充電口からしか行えません  
※充電器を差し込む際はピンの向きを確認してください